

Návod na obsluhu jízdenkového automatu

Sledujte, prosím, pokyny udávané na displeji automatu

1) Kontrola funkčnosti automatu

- ♦ pokud je automat funkční, na displeji se zobrazuje střídavě text „*zvolte druh jízdného*“ a aktuální den, datum a čas
- ♦ pokud je automat mimo provoz, bliká červené světlo a na displeji se zobrazuje text „*automat je mimo provoz*“ a „*tel. 577 271 269*“
- ♦ v případě nefunkčnosti automatu volejte dispečink DSZO, s.r.o. – tel. 577 271 269 nebo tuto skutečnost sdělte kterémukoliv řidiči MHD

2) Volba jízdenky

- ♦ zvolte jízdenku dle nabídky stisknutím příslušného tlačítka např. „*nepřestupná 20 minut – cena 12 Kč*“
- ♦ počet a druh jízdenek lze zvolit opakovaným stisknutím příslušného tlačítka (lze kombinovat různé druhy a počty jízdenek do výše 10-ti kusů)
- ♦ na displeji se zobrazí přijímané hodnoty mincí (1, 2, 5, 10, 20 popř. 50)
- ♦ otevře se prostor pro vhoz mincí

3) Platba

- ♦ mince vhazujte po jedné a zvolna, protože po každé vhozené minci se prostor pro vhoz mince uzavře a znova otevře
- ♦ na displeji se zobrazuje částka zbývající do ceny nákupu jízdenek
- ♦ pokud dochází k propadání mincí hodnoty 10 a 20 Kč, použijte k platbě, prosím, mince v hodnotě 1, 2 a 5 Kč v částce přesně odpovídající ceně jízdenek – automat v daném případě nemá dostatečný počet mincí na vrácení
- ♦ po uhrazení kompletní částky se na displeji zobrazí text „*vyřizují vaši žádost, moment*“
- ♦ případný přeplatek je vrácen během tisku jízdenky

4) Storno platby

- ♦ v případě špatně zvolené jízdenky zmáčkněte tlačítko „*Storno*“
- ♦ vhozený obnos vám bude vrácen
- ♦ v případě nefunkčnosti tlačítka „*Storno*“ vyčkejte cca. 20 sekund, po jejichž uplynutí vám automat mince vrátí sám

Automat neakceptuje mince, které neodpovídají daným parametrům